

## 本質安全防爆デジタルカメラ、iCAM502 の故障時の確認手順

以下の手順で確認してください。それでも正常に戻らない場合は弊社に返却ください。メーカー（Extronics(UK) 社）での修理依頼となります。＊防爆製品は法的にメーカー以外での修理は許可されていません。

1. 一度、2 個の電池を取り外し、電圧が低下していないか確認の上、極性に間違えずに再度バッテリー容器に収納ください。
2. 弊社ホームページまたはメールに添付しました "**iCAM502\_upgrade\_installer\_15\_12\_13.exe**" をダウンロードしてコンピュータの任意の場所にインストールして下さい。
3. 本質安全防爆デジタルカメラの [flash] と [photo 撮影] ボタンを同時に押しながら本質安全防爆デジタルカメラがプログラムモードになることを確認します。プログラムモードになりますと青色の LED が点滅します。
4. 次に本質安全防爆デジタルカメラ、iCAM502 を付属のケーブルを使用して "**iCAM502\_upgrade\_installer\_15\_12\_13.exe**" 実行して出来たショートカットアイコンをクリックしてファームウェアのアップグレードを行います。
5. コンピュータからケーブルを外します。
6. [FLASHI] と [RECORD] ボタンを同時に押して本質安全防爆デジタルカメラ、iCAM502 を起動してください。
7. 緑色 LED が点灯するまで保持してください。これで終了です。次に時間同期ソフトウェアを使用して写真日付の同期を行ってください。

以上です。