

新旧の本安防爆バーコードスキャナーとベース・ステーション（クレードル）の組み合わせ適合表（1）

スキャナ/ ベース・ステーション	iSCAN201	iSCAN211	iSCAN X4B-1-P	iSCAN201 2D	iSCAN2112D	iSCAN X4B-1-Q
iSCAN201EXB	P	P	X	X	X	X
iSCAN2*1EXB/ iSCAN212EXB	X	P	X	P	P	X
iSCAN211EXB3/ iSCAN212EXB2D	X	P	P	P	P / Q	Q
iSCAN X4B-1-EXBS/ iSCAN X4B-2-EXBS	X	F	Q	X	Q	Q
充電クレードル /iSCAN211BNOBT3/ iSCANX4B-1-CS	L	L	L	L	L	L

P = 従来のペアリング方式（ベース・ステーション（クレードル）に置いてペアリングする方式）

Q = 新しいクイックペアリング機能が使用できる

X = 組み合わせ不可

L = 充電機能のみ

F = Depends on firmware status, use of the Quick Pair Code only with FW 4.10.19 or higher

新旧の本安防爆バーコードスキャナーとベース・ステーション（クレードル）のペアリング方式の適合表(2)

組み合わせ		ペアリング方式	
本安防爆バーコードスキャナー	ベース・ステーション（クレードル）	従来のペアリング方式	新クイックペアリング方式
iSCAN211 iSCAN212	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✓	✗
iSCAN2112D iSCAN2122D	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✓	✗
iSCAN X4B-1-P iSCAN X4B-2-P	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✗	✓
iSCAN X4B-1-Q iSCAN X4B-2-Q	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✗	✓
iSCAN X4B-1-P iSCAN X4B-2-P	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✓	✓
iSCAN X4B-1-Q iSCAN X4B-2-Q	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✓	✓
iSCAN211 iSCAN212	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✗	✓
iSCAN2112D iSCAN2122D	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✗	✓

✓ = 組み合わせ可能

✗ = 組み合わせ不可

新旧の本安防爆バーコードスキャナーとIDMセットアップツール組み合わせ適合表

組み合わせ		IDMセットアップツール、ソフトウェアバージョン								
		Setup Tool 2.05.26				Setup Tool 4.0				
		iCode 機能	プログラミング	ファームウェアアップグレード		iCode 機能	プログラミング	FW upgrade of		GS1 設定
		スキャナ	ベース・ステーション			スキャナ	ベース・ステーショ			
iSCAN211 iSCAN212	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
iSCAN2112D iSCAN2122D	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
iSCAN X4B-1-P iSCAN X4B-2-P	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
iSCAN X4B-1-Q iSCAN X4B-2-Q	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
iSCAN X4B-1-P iSCAN X4B-2-P	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
iSCAN X4B-1-Q iSCAN X4B-2-Q	iSCAN211EXB3 iSCAN212EXB2D	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✓
iSCAN211 iSCAN212	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗
iSCAN2112D iSCAN2122D	iSCAN X4B-1-EXBS iSCAN X4B-2-EXBS	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗

✓ = 組み合わせ可能

✗ = 組み合わせ不可

* iSCAN X4B-*-P and iSCAN X4B-*-Q can only be configured with the IDM Setup Tool 4.0.